

Ventiliacijos vožtuvas AIR BOX Comfort**Naudojimo instrukcija****Paskirtis:**

Pagrindinė Air Box Comfort vožtuvo užduotis - užtikrinti nepertraukiamą, kontroliuojamą gryno oro srautą, kuris yra reikalingas tinkamai namų ventiliacijai. Tinkama ventiliacija ne tik aprūpina mus grynu oru, bet ir pašalina oro teršalus, taip pat ir drėgmę.

Komplektacija:

Ventiliacijos vožtuvas _____ 1 vnt.

Guminė tarpinė _____ 2 vnt.

Tvirtinimo varžtai _____ 3 vnt.

Techninės charakteristikos:

Oro srautas _____ iki 31 m³/h

Išmatavimai _____ 350x42,5x8,5/20,5 mm

Spalva _____ balta/ruda/pilka


Medžiaga _____ plastikas ABS/PVC

Montavimas _____ viršutinė arba šoninė varčios dalis

Oro srauto reguliavimas _____ rankinis

Air Box Comfort ventiliacijos vožtuvas turi kelis darbo režimus. Pilnam vožtuvo atidarymui nustumkite vožtuvo rankenėlę į dešinę iki galo – tokioje pozicijoje gaunamas didžiausias oro srautas. Vožtuvo uždarymui nustumkite rankenėlę į kairę pusę. Šis darbo režimas naudojamas norint išvengti dūmų, dulkių ir pašalinių kvapų patekimo į patalpą.

Stumiant vožtuvo rankenėlę tarp atidarytos ir uždarytos pozicijos galite pasirinkti Jums tinkamą oro srautą.



Nerekomenduojame ardyti vožtuvo ir naudoti jėgą norint pasirinkti sau tinkamą oro srautą.

Dėmesio!

Nerekomenduojame pilnai uždaryti vožtuvo – tai sumažina oro mainus namuose, padidėja drėgmės lygis, atsiranda kondensatas ir pelėsis. Pilnai uždarytas vožtuvas taip pat gali apledėti šaltuoju metu.

Vožtuvo priežiūra:

Norėdami išvalyti vožtuvą atidarykite langą ant kurio jis yra sumontuotas, o vožtuvo rankenėlę nustumkite į kairę. Vožtuvo korpusą ir judančias dalis reikia valyti muilinu vandeniu. Nenaudoti tirpiklių, benzino ir kitų cheminių medžiagų.